

RHENOCRYL TL 44, lazura do zanurzeń

Lazura impregnująco-gruntująca.

Zastosowanie:

Rhenocryl TL 44 jest lazurą impregnująco-gruntującą przeznaczoną do wszystkich gatunków drewna; jako warstwa podkładowa stosowany również do wszystkich elementów drewnianych zachowujących wymiary.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl TL 44 jest jedwabisto-błyszcząca, dysponuje dobrymi właściwościami penetrującymi, umożliwia regulację stopnia wilgoci. Stosuje się ją poprzez zanurzenie, malowanie pędzlem lub natrysk. Dzięki dużej zawartości pigmentu chroni przed promieniowaniem UV; jest szybkoschnąca, neutralna zapachowo, przyjazna środowisku naturalnemu. Służy do powlekania drewna wszystkich krajowych i zagranicznych gatunków drzew iglastych oraz liściastych. Napędzać jedynie wanny ze stali nierdzewnej.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nanoszenie powłok	: zanurzenie, polewanie, malowanie pędzlem, urządzenia do nakładania lazur
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym, lepkość (kubek 4 mm)
Rozpuszczalna	: w wodzie
Czyszczenie narzędzi	: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Czyszczenie urządzeń do nanoszenia	: przepłukać wodą, przed dłuższymi przerwami (weekend) przeczyszczyć rozpuszczalnikiem
Temperatura robocza	: nie mniej niż + 8° C (dotyczy lazury oraz temperatury otoczenia)
Schnięcie w warunkach normalnych	: przy temp. 20° C oraz 65-75% względnej wilgotności powietrza : w zależności od grubości naniesionej warstwy: - nadaje się do przeszlifowania po 30-60 min.
Zużycie	: w zależności od chłonności drewna 70 - 150 ml/m ²
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera : napoczęte pojemniki szczelnie zamykać : oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać : nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi
Temperatura zapłonu	: nie posiada
Klasa zagrożenia	: nie dotyczy

Prosimy o przestrzeganie wymogów podanych w tabeli na następnej stronie!

Przygotowanie materiału:

Okna oraz drzwi zewnętrzne z drewna iglastego i liściastego;

Prace wstępne: elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, klejące się oraz przeżywiczone powierzchnie przemyć rozpuszczalnikami nitro

Rhenocryl TL 44 /nanoszony w procesie przez zanurzenie/ może zostać zastosowany również do drewna surowego.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową. Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych“ opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5. 83.

Obciążenie		Odcień	Opracowanie przemysłowe	Grupa naniesienia IFT
Klimat zewnętrzny, pośrednie działanie warunków atm.	1	bez ograniczeń	1 x Rhenocryl TL 44 lazura do zanurzeń 1 x Rhenocryl DSL 88	C 1 I-III E
Klimat zewnętrzny, bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych	2 3 4	jasny średni ciemny	1 x Rhenocryl TL 44 lazura do zanurzeń 1 x Rhenocryl DSL 88	C 2-4 II-III E
Klimat zewnętrzny, przy silnym, bezpośrednim działaniu warunków atmosferycznych	5 6 7	jasny średni ciemny	1 x Rhenocryl TL 44 lazura do zanurzeń 2 x Rhenocryl DSL 88	C 5-7 II-III E

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą.

Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Opakowania:

25 L

Usuwanie opadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Powyższa procedura odnosi się również do utwardzonych oraz wyschniętych pozostałości produktu. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.