

RHENOCRYL 44 S Futur, lazura impregnująca, cienkowarstwowa

Wodorozcieńczalna

Obszar zastosowania:

Rhenocryl 44 S Futur jest lazurą impregnującą oraz podkładową przeznaczoną do wszystkich gatunków drewna; stosowana również do gruntowania zachowujących dokładne wymiary elementów budowlanych. Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl 44 S Futur jest jedwabisto-błyszcząca, dysponuje dobrymi właściwościami penetrującymi, umożliwia regulację stopnia wilgotności. Dzięki dużej zawartości pigmentu stanowi bardzo dobrą ochronę przed promieniowaniem UV. Produkt neutralny zapachowo, szybko schnący, przyjazny środowisku naturalnemu. Służy do powlekania wszystkich krajowych i zagranicznych gatunków drewna (drzew iglastych oraz liściastych).

Wskazówki dotyczące obróbki:

Nanoszenie powłok	: malować pędzlem
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym
Rozpuszczalna	: w wodzie
Czyszczenie narzędzi	: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Temperatura robocza	: nie poniżej 8° C (dotyczy lazury oraz temperatury otoczenia)
Schnięcie w warunkach normalnych	: przy 20° C oraz 65-75 % względnej wilgotności powietrza; : w zależności od grubości naniesionej powłoki: - nadaje się do przeszlifowania po 30-120 min.
Zużycie	: w zależności od chłonności drewna 100 - 200 ml / qm
Składowanie	: w niskich temperaturach, ale nie poniżej zera : napoczęte pojemniki szczelnie zamykać : oryginalnie zamknięte pojemniki można składować 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać : nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi

Odporność na wpływ warunków atm.

Temperatura zapłonu	: Rhenocryl 44 S Futur bezbarny nie jest zalecany do użytku na zew.
Klasa zagrożenia	: nie posiada
	: nie dotyczy

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą.

Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykle środki ochronne.

Przygotowanie materiału:

Okna / drzwi drewniane oraz inne elementy z drewna liściastego i iglastego;

Prace wstępne:	elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, klejące się oraz przeżywiczone powierzchnie oczyścić rozpuszczalnikami nitro.
Nakładanie powłok:	nałożyć pędzlem 1-2 warstwy lazury; produkt może być również zastosowany jako powłoka międzywarstwowa; /powierzchnie można wykończyć używając lazury grubowarstwowej Rhenocryl 88 S Futur.
Renowacja:	drewno odpowiednio przygotować - silnie chłonne fragmenty nasycić wstępnie powłoką malarską; następnie przystąpić do nakładania kolejnych warstw - jak powyżej /patrz: <i>Nakładanie powłok</i> .

Wytyczne:

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane przed ich wbudowaniem należy pokryć ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową.

Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych” opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

Opakowania:

750 ml opakowanie

2,5 L opakowanie

25 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklinkowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.