

RHENOCOLOR AQUABEIZE RKF

Bejca do drewna, bazująca na wodzie, odporna na zarysowania.

Zastosowanie:

Rhenocolor Aquabeize RKF jest bejcą gotową do użytku. Przeznaczona do drewna typu: dąb, jesion, limba, buk, świerk, jak też do innych rodzajów drewna miękkiego i twardego. Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocolor Aquabeize RKF dysponuje dobrym działaniem wgłębnym, odpornością na światło, jest szybkooschnący oraz działa egalizująco. W celu uzyskania odcieni pośrednich bejce mogą być ze sobą mieszane.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Nanoszenie powłok : pędzel, pistolet natryskowy, zanurzenie
Konsystencja robocza : nanosić w stanie nierozcieńczonym
Rozcieńczalny : nie zaleca się wody, do rozjaśnienia barw stosować W 601 bezbarwny
Czyszczenie narzędzi : wodą, a po dłuższych przerwach rozpuszczalnikiem uniwersalnym 140
Temperatura robocza : nie poniżej +8 °C (dotyczy lazury oraz temperatury otoczenia)
Schnięcie w warunkach normalnych : w zależności od grubości naniesionej powłoki odczekać 30 - 120 min.
Zużycie : 1 litr starcza na 5 - 6 m²
Składowanie : w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera
: napoczęte pojemniki szczelnie zamykać
: oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Uwagi ogólne : przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać
/dotyczy również dłużej trwających prac
Temperatura zapłonu : nie posiada
Klasa zagrożenia : nie dotyczy

Proces roboczy:

Powierzchnie po przemyciu i osuszeniu przeszlifować (ziarnistość papieru 150-180), a następnie oczyścić z pyłu. Przeżywiczone rodzaje drewna muszą zostać oczyszczone rozpuszczalnikiem uniwersalnym 140. Bejce nakładać równomiernie pędzlem lub przy użyciu pistoletu natryskowego, nadmiar zebrać po 1-2 min., następnie rozprowadzić przy pomocy blaszkowca w kierunku włókien i zegalizować.

Dalsza obróbka:

Na osuszone i pobejcowane powierzchnie nanosić lakiery do drewna z serii Rhenocoll (natrysk lub polewanie). Obróbka następuje przy użyciu lakierów bazujących na wodzie lub rozpuszczalnikach. Powszechnie stosowane są też bezbarwne lakiery przeźroczyste.

Obróbka wykończeniowa lakierami bazującymi na wodzie (Aquaseal 4100, 4200) jest możliwa w procesie nanoszenia powłok przy użyciu pędzla.

WAŻNE:

- Przeprowadzać zawsze próby własne
- Zróżnicowane odcienie drewna prowadzą do uzyskania zróżnicowanych efektów końcowych
- Jasne odcienie bejce prezentują się korzystnie na jasnych gatunkach drewna
- Prace wykonywać używając tylko pojemników nierdzewnych (np.: z tworzyw sztucznych, ceramiki)
- Zużytej bejcy nie wlewać z powrotem do oryginalnych pojemników
- Celem uniknięcia procesów starzenia i żółknięcia używać lakierów szklistych prześwitujących odpornych na żółknięcie typu: Pur-Siegel z utwardzaczem Pur-Härter 4002 lub Aquaseal 4100 / UV

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami, w razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą.

Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachowywać zwykle środki ochronne.

Usuwanie odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Niniejsza procedura odnosi się również do utwardzonych oraz wyschniętych resztek produktu. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1.

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Opakowania:

1 L opakowanie

5 L opakowanie

25 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.