

RHENOPLAST Primer HP1

Lakier do PCV oraz aluminium, biały, na bazie wody, przyjazny środowisku naturalnemu.

Charakterystyka:

Biały, 1-komponentowy lakier natryskowy przeznaczony do gruntowania aluminium hutniczego, twardego PCV, jak również innych części z tworzywa sztucznego. Gotowy do użytku, odporny na ścieranie oraz wodę. Nakładać dwuwarstwowo z lakierem *Rhenoplast KP 1*.

Obszar zastosowania:

Przed użyciem lakier dobrze zamieszać. Lakier stosować w stanie nierozcieńczonym.

Aplikacja:	natrysk
Metoda nanoszenia / dysza:	pistolet puszkowy: dysza: 1,5 - 2,0 mm, ciśnienie 4 bary
Zalecana temperatura:	20 °C
Czas schnięcia:	przy 20 °C oraz max. 75 % względnej wilgotności powietrza: średnio po 3h otrzymuje się powłokę nielepłą się, względnie suchą w dotyku, która może zostać pokryta <i>Rhenoplast`em KP1</i>
Zużycie:	60 - 90 ml/m ²
Rozcieńczanie:	Rhenoplast Primer jest gotowy do użytku, w razie potrzeby, celem uzyskania odpowiedniego stopnia lepkości rozcieńczyć 1-3 % wody
Lepkość:	1100 - 1400 MPa (Brookfield, wrzeciono 6, 100 U/min.) lub 45 - 60 s kubek 6 mm

Przebieg prac:

- Użycie produktu na innym podłożu niż powierzchnie twardego PCV lub aluminium hutnicze może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym przeprowadzeniu prób własnych.
- Dokładnie oczyścić powierzchnię profilu sprężonym powietrzem.
- Nielakierowane części profilu okleić taśmą.
- Profil oczyścić z kurzu i tłuszczu środkiem Haftreiniger Rhenoplast HR 1, a następnie przetrzeć ręcznikiem antyelektrostatycznym.
- Przed ostatecznym pokryciem powierzchni przestrzegać czasu schnięcia, który dla Haftreiniger`a wynosi 5 min.
- Przylegające powierzchnie kantowe wstępnie zamglić, a następnie profil polakierować.

Grubość powłoki:	na mokro: 60 - max. 90 µm
	na sucho: 20 - 35 µm

Czyszczenie:

- Zabrudzoną powłokę lakierniczą (pozostałości taśmy klejącej, mgielka pochodząca z natrysku) oczyścić środkiem "Rhenocoll CleanEx".
- Agregat lakierniczy, zaraz po zakończonych pracach, oczyścić wodą, zaschnięty lakier usunąć stosując Phasenumwandler VP 724.

Opakowania:

- 1 L opakowanie
- 5 L opakowanie

Składowanie:

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera. Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać.
Okres składowania produktu wynosi 1 rok.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Wskazówki bezpieczeństwa:

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.