

Rhenocoll - Standard

Klej do fornirów z właściwościami wypełniającymi chroniącymi przed przebiciami kleju.
(w szczególności do pras na gorąco)

Obszar zastosowania:

Rhenocoll-Standard jest stosowanym na zimno klejem do drewna; zgodny z normą DIN EN 204 / D2. Obszar zastosowania obejmuje klejenie: fornirów, fug, kołków, wczepów, połączeń na pióro i wpust. Łączy wszystkie rodzaje płyt z tworzywa sztucznego, folie PCV oraz okładziny.

Znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Zalety kleju Rhenocoll - Standard:

Dzięki elastycznej strukturze kleju uzyskaliśmy wysoką wydajność oraz wytrzymałość spoiny, nawet przy najcieńszym naniesieniu powłoki. Właściwości te znacznie ograniczają niebezpieczeństwo przesiąkania kleju przez okleiny, wpływają korzystnie na żywotność noży skrawających. Produkt odporny na wilgoć, z tego też względu dopuszcza się czyszczenie fornirów wodą.

Zalecany sposób obróbki:

Gramatura powłoki : ok. 120 - 150 g/m², w zależności od gatunku drewna
Technologia : na ciepło oraz na zimno, ręcznie i maszynowo
Temperatura klejenia : zaleca się 15 - 20 °C
Wilgotność drewna : 10 - 12 %
Ciśnienie prasy : 2 - 5 kp/cm²
Czas otwarty : 15 - 20 min. (w zależności od temperatury otoczenia) przy 120 g/m²
: w przypadku naniesienia grubszej warstwy rzędu 250 g/m² czas otwarcia ulega wydłużeniu do 40 min.

Czas prasowania /wytyczne:

Czas podany w minutach	Klejenie na zimno ok. 20 °C	Klejenie na ciepło			
		40 °C	60 °C	70 °C	80 °C
Sklejanie na szerokość	12 - 15	-	10	8	6
Fornirowanie	15 - 20	-	9	7	5
Sklejanie powierzchni (płyty DSK)	20 - 25	12 - 15	-	-	8 - 10

Rhenocoll Standard nie powinien być obrabiany w temp. przekraczającej 80 °C

Dalsza obróbka:

Klejenie na zimno : po ok. 25-30 min.
Klejenie na ciepło : po schłodzeniu

Wskazówki dotyczące użycia:

Produkt zalecany w szczególności do fornirów; należy jednak zwrócić uwagę, aby naniesiona warstwa kleju była wystarczająca. Przy zastosowaniu - w nadmiernej ilości - bejcy bazujących na wodzie istnieje niebezpieczeństwo napęcznienia powierzchni drewna lub uszkodzenia fug. Jeśli w pomieszczeniu roboczym panuje wysoka wilgotność zastosować Rhenocoll Standard I oraz Standard III (forniry / do użytku wewnętrznego).

Składowanie:

12 miesięcy, nie dopuszczać do kontaktu z żelazem, chronić przed mrozem.

Klasa zagrożenia:

Nie dotyczy.

Opakowania:

100 g	opakowanie (24 sztuki w opakowaniu)
500 g	opakowanie (16 sztuk w opakowaniu)
450 g	opakowanie (32 sztuki w opakowaniu)
740 g	opakowanie (16 sztuk w opakowaniu)
6 kg	opakowanie
12 kg	opakowanie
32 kg	opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.